# Комплекс технических средств диспетчеризации

«Кристалл-S1»

Руководство диспетчера СДК-23041674.330 S1 РД

Версия 002 от 16.04.15

3

# СОДЕРЖАНИЕ

<ol> <li>ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «ДИСПЕТЧЕР»</li> <li>Основные понятия         <ol> <li>1.1.1 Пульт диспетчера</li> <li>1.1.2 Панели программы «ДИСПЕТЧЕР»</li> <li>1.1.3 Точки обслуживания и режимы обслуживания</li> </ol> </li> <li>Запуск программы</li> <li>Выход из программы и выключение компьютера</li> </ol>	5 5 5 6 6 6
<ul> <li>1.1 Основные понятия <ul> <li>1.1.1 Пульт диспетчера</li> <li>1.1.2 Панели программы «ДИСПЕТЧЕР»</li> <li>1.1.3 Точки обслуживания и режимы обслуживания</li> </ul> </li> <li>1.2 Запуск программы <ul> <li>1.3 Выход из программы и выключение компьютера</li> </ul> </li> </ul>	5 5 6 6 6
<ol> <li>Запуск программы</li> <li>Выход из программы и выключение компьютера</li> </ol>	6 6
1.3 Выход из программы и выключение компьютера	6
	_
2. РАБОТА С ГЛАВНОЙ ПАНЕЛЬЮ	7
2.1 Поле блоков контроля	8
2.2 Поле точек обслуживания	9
2.3 Поле адресов	9
2.4 Поле инструментов	9
3. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ " ОСВЕЩЕНИЕ"	11
3.1 Поле точек обслуживания	11
3.2 Поле инструментов	12
4. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ "СИГНАЛЫ"	14
4.1 Сигналы от ТО «ГГС»	14
4.2 Сигналы от ТО «Освещение» и «Датчики»	16
5. РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ	17
6. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «СОСТОЯНИЕ ИБП» 2	22
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	25
8. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 22	26

4

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное руководство описывает порядок работы с программой «Диспетчер», входящей в состав программного обеспечения комплекса технических средств диспетчеризации «Кристалл-S1».

Программа «Диспетчер» устанавливается на компьютер пульта диспетчера. Обеспечивает прием и отображение информации, поступающей от инженерного оборудования, ввод команд диспетчера, диспетчерскую связь.

# 1. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «ДИСПЕТЧЕР»

## 1.1 Основные понятия

#### 1.1.1 Пульт диспетчера

Пульт диспетчера устанавливается в помещении диспетчерского пункта и обеспечивает взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации.

В комплект пульта диспетчера входит:

- монитор;
- системный блок;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь»;
- звуковые колонки;
- микрофон диспетчера;
- источник бесперебойного питания;
- комплект программного обеспечения;
- комплект эксплуатационной документации;

#### 1.1.2 Панели программы «ДИСПЕТЧЕР»

Программа содержит три панели:

- ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ;
- ОСВЕЩЕНИЕ;
- СИГНАЛЫ.

Диспетчер с помощью манипулятора "мышь" работает с панелями на экране монитора.

Для выбора объекта на экране монитора необходимо:

 переместить манипулятор "мышь" таким образом, чтобы указатель на экране монитора оказался на изображении объекта (кнопки);

5

• нажать и отпустить левую кнопку манипулятора "мышь".

#### 1.1.3 Точки обслуживания и режимы обслуживания

Система предоставляет возможность работы со следующими видами оборудования, называемыми точками обслуживания (в дальнейшем TO):

- Переговорные устройства или громкоговорящая связь(ГГС);
- Освещение;
- Датчики.

Точки обслуживания могут находиться в одном из трех состояний:

- Норма ТО обслуживается, вызова нет;
- Ремонт ТО не обслуживается;
- Сигнал ТО обслуживается, есть вызов.

### 1.2 Запуск программы

Запуск программы «Диспетчер» происходит при включении компьютера.

После запуска ПО на экране монитора появятся кнопки «Запуск» и «Выкл».



Для перезапуска программного обеспечения, при возникновении сбойной ситуации, необходимо нажать кнопку **«Запуск»** на экране монитора.

#### 1.3 Выход из программы и выключение компьютера

Выход из программы «Диспетчер» и выключение компьютера производится кнопкой **«Выкл»** на экране монитора. Если в этом случае выключение не происходит, то компьютер выключается нажатием кнопки на системном блоке.

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; <u>www.sdk-kristall.ru</u>; E-mail: <u>info@sdk-kristall.ru</u>

7

# 2. РАБОТА С ГЛАВНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Главная панель программы, предназначена для отображения состояния блоков контроля, точек обслуживания, включения и проверки громкоговорящей связи.



Рис.1. Главная панель программы «Диспетчер»

Главная панель представлена четырьмя полями:

- 1. Поле блоков контроля;
- 2. Поле адресов
- 3. Поле точек обслуживания;
- 4. Инструментальное поле.

8

### 2.1 Поле блоков контроля

Поле содержит список блоков контроля. Каждая запись содержит номер блока контроля и его состояние.

Блок контроля может находиться в одном из трех состояний:

- Норма;
- Ремонт;
- Сигнал.

В списке БК этим состояниям соответствует зеленый, серый и желтый цвет.

При этом внизу панели отображается адрес контролируемого пункта, в котором расположен выбранный блок, его тип и номер телефонной карты.

Диспетчер не может перевести БК из состояния НОРМА в другое состояние.

При неисправности блок переводится в состояние СИГНАЛ и выдается звуковое сообщение: "Нет связи с блоком контроля". Для блока в состоянии СИГНАЛ внизу поля появится кнопка «**В ремонт**», которая позволяют диспетчеру перевести блок контроля из состояния СИГНАЛ в состояние РЕМОНТ. Если связь с БК, находящимся в режиме РЕМОНТ, установлена, то блок будет автоматически переведен в состояние НОРМА.

Если возникла неисправность питания блока контроля, то он переводится на аварийное резервное питание и при этом отображается панель, приведенная на рис.2.



Рис.2. Панель «Сигнал неисправности питания»

В этом случае диспетчеру необходимо нажать кнопку «Сигнал принят» и сообщить о неисправности обслуживающему персоналу. В списке БК этот блок останется в состоянии НОРМА, но будет отобра-

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; www.sdk-kristall.ru; E-mail: info@sdk-kristall.ru

жаться сиреневым цветом. Если неисправность питания будет устранена, то отображение блока автоматически сменит цвет на зеленый.

### 2.2 Поле точек обслуживания

Поле содержит список точек обслуживания, <u>относящихся к вы-</u> деленному адресу в поле адресов . Записи сгруппированы по состояниям ТО - СИГНАЛ, НОРМА, РЕМОНТ

Каждая запись содержит информацию об одной точке и содержит столбцы:

- Символическое изображение состояния ТО;
- Символическое изображение вида ТО;
- Наименование вида ТО;
- Объект;
- Номер подъезда;
- Номер дома и корпуса.

## 2.3 Поле адресов

В поле отображаются адреса, по которым расположены точки обслуживания. Адреса являются многоуровневыми. Старшим адресом является улица, затем следуют дом, подъезд и объект.

Для выбора адреса необходимо:

- Выделить улицу. Нажать кнопку "+" слева от названия улицы для отображения списка домов;
- Выделить дом и нажать "+" для отображения списка подъездов дома;

Далее аналогично выбрать подъезд и объект.

# 2.4 Поле инструментов

Поле инструментов, изображенное на рис.3, расположено в верхней части Главной панели.

журнал 🕹 Освещение	Включить Разговор	связи	🛛 В работу
	Рис.3. Поле инструг	ментов	
ДК Кристалл; тел. 936-26-1	0; <u>www.sdk-kristall.ru;</u> E-mail: <u>info@</u>	@sdk-kristall.ru	9

Кнопка **Освещение** служит для перехода к панели УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ.

Кнопки Включить Разговор и проверка от связи от

связи отображаются только

10

КТСД «Кристалл-S1» Руководство диспетчера

для точек обслуживания типа ГГС.

При нажатии на кнопку **«Включить разговор»** включается выбранный канал ГГС.

Кнопка **«Проверка связи»** включает режим проверки канала ГГС. В этом режиме должен прослушиваться периодический звуковой сигнал.

Кнопка отображается справа на панели инструментов при работе с точкой обслуживания, находящейся в состоянии РЕ-МОНТ.

Для перевода ТО в состояние РАБОТА необходимо:

- Нажать кнопку «В работу»;
- Дождаться завершения обмена с блоком контроля и перевода ТО в состояние НОРМА.

Кнопка отображается слева на панели инструментов и при нажатии на нее осуществляется запуск просмотра журнала работы.

# 3. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ " ОСВЕЩЕНИЕ"

Для перехода к панели необходимо нажать кнопку «Панель Освещение» главной панели программы.

Для выхода из панели нажать кнопку «Главная панель».



# Рис.4. Панель ОСВЕЩЕНИЕ

Панель содержит два поля:

- 1. Поле точек обслуживания;
- 2. Поле инструментов.

## 3.1 Поле точек обслуживания

Записи в поле сгруппированы по видам освещения. Каждый вид описывается строкой, содержащей:

• Тип включения вида освещения (в скобках указывается номер графика, по которому включается данный вид освещения);

11

- Наименование вида освещения;
- Состояние точки обслуживания (включено/отключено);

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; <u>www.sdk-kristall.ru</u>; E-mail: <u>info@sdk-kristall.ru</u>

• Количество точек обслуживания данного вида;

Для выбора нужного вида необходимо навести указатель мыши на строку, содержащую его описание и нажать левую кнопку мыши. Для отображения списка ТО выбранного вида нажмите на символ "+", расположенный в левой части строки.

Каждая ТО характеризуется следующими параметрами:

- Символическое изображение режима ТО
  - HOPMA;
  - 🗜 СИГНАЛ.
  - PEMOHT.
- Символическое изображение состояния ТО:
  - 💡 включено;
  - 🧖 отключено;
- Адрес размещения ТО;
- Номер блока контроля, к которому подключена ТО;
- Обозначение блока контроля, к которому подключена ТО. Если освещение какого-либо вида уже включено, то соответст-

вующая строка будет отображаться на желтом фоне.

# 3.2 Поле инструментов

Поле содержит кнопки:

- «Сигналы» отображает список ТО, от которых получены сигналы;
- «Включить» <u>в режиме ручного управления</u> переводит все точки обслуживания в группе в состояние «Включено». Необходимо дождаться завершения обмена с блоками контроля;
- «Отключить»- <u>в режиме ручного управления</u> переводит все точки обслуживания в группе в состояние «Отключено». Необходимо дождаться завершения обмена с блоками контроля.
- «Ручное/Автомат» переводит все точки обслуживания в группе в ручное или автоматическое управление. Для ТО в режиме «Автомат» на панели отображается кнопка «Изменить время».



• «Изменить время» - вызывает панель изменения времени автоматического управления освещением, представленную на рис.5.

Изменение времени автоматического управления Выбранный вид <mark>Наружное</mark>
Время Включения Время Отключения 12:15
✔ Установить выбранному виду
🗸 Установить ВСЕМ видам

Рис.5. Панель изменения времени автоматического управления освещением

Время включения и выключения заносится в соответствующие поля. При нажатии кнопок «Установить выбранным видам» устанавливаются заданные параметры времени для всех выбранных видов освещения и панель закрывается.

<u>В том случае, если применяется включение освещения данного</u> вида по графику, то выбор этого графика осуществляется администратором системы.

13

# 4. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ "СИГНАЛЫ"

При возникновении вызова от точки обслуживания на экране монитора появляется панель СИГНАЛЫ. Диспетчеру необходимо обработать все вызовы от точек обслуживания.

Панель СИГНАЛЫ содержит два поля:

- Поле инструментов;
- Поле списка ТО.

Каждая запись в поле списка ТО соответствует точке обслуживания от которой пришел сигнал.

<u>В зависимости от вида точки обслуживания</u> в поле инструментов отображаются соответствующие кнопки.

### 4.1 Сигналы от ТО «ГГС»

При поступлении вызова от ТО вида «ГГС» на экране монитора отображается панель СИГНАЛЫ.

В поле инструментов отображаются кнопки **«Включить разговор»** и **«В ремонт»** (рис.6).

			ъ Включить р	азговор 🖸 В ре
Вид точки обслуживания	Объект диспетчеризации	Подъ	езд Дом	Улица
Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	1	22 ĸ.1	Комендантский
Связь с Лифтами	Лифт пассажирский	2	22 K.1	Комендантский
Связь с Лифтами	Лифт пассажирский	3	22 K.1	Комендантский

## Рис.6. Панель СИГНАЛЫ для ТО вида «ГГС»

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; www.sdk-kristall.ru; E-mail: info@sdk-kristall.ru

15

Далее возможны следующие ситуации:

• Нажать кнопку «Включить разговор»

Необходимо дождаться появления на экране панели КАНАЛ ГРОМКОЙ СВЯЗИ, изображенной на рис.7.



Рис.7. Панель КАНАЛ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

В панели отображается:

- информация о включенном канале связи;
- индикатор времени, оставшегося до завершения разговора ;
- кнопка завершения разговора.

При включенном канале ГГС диспетчер может прослушивать абонента через акустические колонки и передавать сообщения через микрофон.

<u>Для прослушивания</u> абонента кнопка на подставке микрофона должна быть отжата.

Для передачи сообщения необходимо:

- Нажать кнопку на подставке микрофона;
- Говорить в микрофон на расстоянии не более 5 см.

Выключение канала происходит при нажатии кнопки **«Завершить разговор»** или автоматически через 30 секунд после последнего нажатия кнопки на микрофоне. Если вызов ложный (вызван неисправностью оборудования), то необходимо нажатием кнопки **«В ремонт»** перевести ТО в режим РЕМОНТ и сообщить о неисправности в группу технического обслуживания.

### 4.2 Сигналы от ТО «Освещение» и «Датчики»

В данном случае в поле инструментов отображаются кнопки «Сигнал принят» и «В ремонт».

Новые	сигналы от Точек Овс	пуживани	ыя СДК "К	ристалл	*
			🗸 Сигнал I	Тринят	🗢 В ремонт
Вид точки обслуживания	Объект диспетчеризации	Подъезд	Дом	Улиц	a
Аварии́ное	Эл. Щитовая №1	3	22 к.1	Ком	ендантский пр.
Лестницы	Эл. Щитовая №1	3	22 к.1	Ком	ендантский пр.
Наружное	Эл. Щитовая №1	3	22 к.1	Ком	ендантский пр.
Наружное	Эл. Щитовая №1	3	22 к.1	Ком	ендантский пр.
Охрана	Машинное помещение	3	22 к.1	Ком	ендантский пр.
Пожар	Противопож. защита	2	22 к.1	Ком	ендантский пр.

Рис.8. Панель СИГНАЛ для ТО вида «Освещение» и ТО вида «Датчи-

ки».

Диспетчеру необходимо:

- перевести ТО в состояние СИГНАЛ нажатием кнопки «Сигнал принят». ТО будет отображаться в главной панели в группе ТО С СИГНАЛАМИ до прекращения вызова;
- при поступлении от ТО частых повторных вызовов нажать кнопку «В ремонт». После завершения обмена с блоком контроля запись удаляется из списка, и ТО будет переведена в состояние РЕМОНТ.

Если записей в списке не осталось, происходит переход к главной панели программы.

**Внимание!** После перевода точек обслуживания в состояние РЕМОНТ диспетчер должен сообщить о неисправной точке обслуживания обслуживающему персоналу для проведения ремонта.

КТСД «Кристалл-S1» Руководство диспетчера

17

## 5. Работа с журналами

Запуск журнала работы производится нажатием кнопки «Журнал». При запуске отображается журнал работы за текущие сутки, при этом программа «Диспетчер» остается активной и продолжает принимать сигналы от оборудования из состава комплекса СДК «Кристалл». Журнал состоит из главного меню, панели управления и трех информационных панелей. Выбор информационных панелей производится нажатием на соответствующую вкладку на панели управления.

laтa	Время	(+)Включено, (-)Вь	ключено	Данные	Сообщение	
4.02.2009	18:53:42	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Камышовая 7	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:53:43	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Камышовая 7	(TU) ПРИЁМ	
4.02.2009	18:53:55	[-] [-] [-] [+] [+] [+] [	+] [+]	Стародеревенская 29	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:53:56	[-] [-] [-] [+] [+] [+] [+] [	+] [+]	Стародеревенская 29	(TU) ПРИЁМ	
4.02.2009	18:54:06	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Камышовая 9	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:54:07	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Камышовая 9	(TU) ПРИЁМ	
4.02.2009	18:54:19	[+] [-] [+] [-] [+] [-] [	+)[-]	Комендантский 16 к.2	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:55:36	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Доягоозерная 11 (4п)	(TU) NPNĚM	
4.02.2009	18:55:48	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Комендантский 28 к.1(2п)	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:55:49	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Комендантский 28 к.1(2п)	(TU) ПРИЁМ	
4.02.2009	18:56:00	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Авнаконструкторов 3 к.1	(TU) ПЕРЕДАЧА	
4.02.2009	18:56:01	[+] [+] [+] [+] [+] [+]	[+] [+]	Авиаконструкторов 3 к.1	(TU) ПРИЁМ	

Рис.9. Журнал работы. Панель «Действия с БК и Освещение».

Поля панели «Действия диспетчера» предоставляют следующую информацию:

- Дата: дата события;

- Время: время события;

- (+)Включено,(-)Выключено: указывается включение/выключение точек обслуживания телеуправления или адрес блока контроля, над которым совершены какие-либо действия;

- Данные: в зависимости от предыдущего поля указывается адрес включения/выключения телеуправления, тип телеуправления или действия с блоком контроля;

- Сообщение: указывается тип события;

Дата	Сигнал	Дисп.	Заверш.	Вид	Объект	Улица	Дом	Под	Действие	6K N≇ <sup>▲</sup>
24.02.2009	7:40:03			Наружное Авиакостру	Эл. Щитовая №1	Авнаконструкторов	1	1	Сигнал снят	21
24.02.2009	7:40:53	7:41:03		Наружное Коменданто	Эл. Щитовая №1	Комендантский	28 ĸ.1	2	Сигная Принят	25
24.02.2009	8:22:14	8:22:23	8:24:10	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Долгоозерная	11	1	Сигнал Принят	24
24.02.2009	10:25:58			Наружное Коменданго	Эл. Щитовая №1	Комендантский	28 ĸ.1	2	Сигнал снят	25
24.02.2009	10:29:34	10:29:47		Наружное Коменданто	Эл. Щитовая №1	Комендантский	28 ĸ.1	2	В ремонт	25
24.02.2009	10:31:07	10:31:07		Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Долгоозерная	11	4	В работу	24
24.02.2009	10:33:01	10:33:01		Наружное Коменданго	Эл. Щитовая №1	Комендантский	28 K.1	2	В работу	25
24.02.2009	16:34:06	16:35:37	16:35:59	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Авнаконструкторов	4	5	Сигнал Принят	1
24.02.2009	16:57:20	16:57:45	16:58:30	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Авиаконструкторов	4	3	Сигнал Принят	1
24.02.2009	17:03:09	17:03:52	17:04:21	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Ильюшина	11	7	Сигнал Принят	3
24.02.2009	17:05:24	17:05:48	17:06:11	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Ильюшина	11	7	Сигнал Принят	3
24.02.2009	17:07:03	17:07:21	17:07:48	Связь с Лифтами	Лифт Пассажирский	Ильюшина	11	7	Сигнал Принят	3
										>

Рис.10. Журнал работы. Панель «Действия диспетчера».

Поля панели «Действия диспетчера», представленной на рис.12, предоставляют следующую информацию:

- Дата: дата поступление сигнала;
- Сигнал: время поступления сигнала;
- Дисп.: указывает время регистрации события диспетчером;

- Заверш.: указывает время завершения разговора, в том случае если включался голосовой канал связи;

- Вид: указывает вид принятого сигнала;
- Объект: указывает объект, который обслуживается;
- Улица, дом, подъезд: указывают полный адрес принятого сигнала;
- Действие: действие произведенное диспетчером с принятым сигналом;
- БК №: номер блока контроля, от которого поступил сигнал;

- TO: указывает физический адрес подключения точки обслуживания к блоку контроля;

- Адрес КП: адрес блока контроля, от которого поступил сигнал;

- Тип сигнала: указывает тип принятого сигнала или действия диспет-чера;

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; www.sdk-kristall.ru; E-mail: info@sdk-kristall.ru

Пункты гла	риого меню	препотарлени в табл 1
Пункты гла	Подпункт	Примечание
Выйти	Выход	Выход из журнала работы СДК «Кристалл- S1»
Запись в файл	Формат ТХТ	Производится запись информации из жур- нала работы в текстовый файл. Запись производится в файл находящийся по адре- су D:\ KristallReports\ и именуется в соот- ветствии с датой сохранения журнала.
	Формат Excel	Производится запись информации из журнала работы в таблицу формата Excel пакета Microsoft Office. Запись производится в файл находящийся по адресу D:\ Kristall-Reports\ и именуется в соответствии с датой сохранения журнала.
	Формат HTML	Производится запись информации из жур- нала работы в файл формата Internet Ex- plorer. Запись производится в файл нахо- дящийся по адресу D:\ KristallReports\ и именуется в соответствии с датой сохране- ния журнала.
Помощь	Справка	Открывает панель справки по работе с журналами

Табл.1. Главное меню.

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; www.sdk-kristall.ru; E-mail: info@sdk-kristall.ru

КТСЛ «Кристалл-S1» Руковолство лиспетчера

19

Работа с журналами осуществляется при помощи главного меню и панели управления (Рис.11).



#### Рис.11. Панель управления.

Если после просмотра текущего журнала возникла необходимость просмотра журналов работы за какой-либо период, то необходимо произвести следующие действия:

- с помощью указателя максимального периода убедиться в наличие журналов за требуемый период;

- поочередно нажать левой кнопкой мыши на окна выбора периода открываемых журналов, при этом появится окно выбора даты, и выбрать необходимое число, месяц и год;

- после выбора периода нажать на кнопку «Открыть журналы за период» и подождать загрузки журналов, при этом панель журнала работы приобретет вид, показанный на рис.12. После загрузки журналов работа с ними производится также как и с текущим журналом.

ънти запись журнала в фанл. Конфи	турация			
Открыть журналы за период	Понск	Paratranian	Buern	Koneers Tao otatisa antas
Открыть журналы с: 20.02.20	09 v no:	20.02.2009 •	Журнаков за период: 3	wypeanos os nepeog
Вознажен просмотр журналов с 05.02	2 2009 no 25.0	2 2009	Orepenantes agains M 1	
				Номер открые вемого в
				Transferrences all transferrences
				TRANSFER ALTODAMAN
				зафузки журнала
		-	Contraction of the Contraction of the Contraction	
		VIII I I I I I I I I I I I I I I I I I	HVP XO/DHARIOR VI3 ADX/VRA	



При просмотре панелей «Действия диспетчера» и «Записи разговоров» существует возможность фильтровать события или осуществлять поиск необходимого события.

Для перехода к фильтрации событий необходимо нажать на панели управления на кнопку «Фильтрация». После этого в правой стороне

БК №:	Bce	-	Применить
рес КП:	Bce	•	
Объект:	Bce	•	Отменить
вид ТО:	Bce	•	Выйти
TO:	Bce	-	

панели управления появится панель «Параметры фильтрации» (рис.13). Фильтровать записи можно по номеру блока контроля, адресу КП, обслуживаемому

объекту, виду точки обслуживания Рис.13. Панель «Параметры фильтрации». и физическому адресу подключения ТО к блоку контроля. Фильтрация производится путем выбора необходимой комбинации фильтра и нажатия кнопки «Применить». Если существует необходимость изменить условия фильтра, то необходимо нажать кнопку «Отповторить менить» лействия выбору И по параметров фильтра. После окончания работы с фильтром для возвращения к нормальной работе с журналом необходимо нажать кнопку «Выйти».

Выход из журнала работы и возврат к окну программы «Диспетчер» осуществляется нажатием на кнопку «Выход» на панели управления.

# 6. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «СОСТОЯНИЕ ИБП»

Программа «СОСТОЯНИЕ ИБП» обеспечивает прием информации от источника бесперебойного питания (ИБП), к которому подключен пульт диспетчера, и информирует об изменении его состояния с помощью всплывающих сообщений в нижней части экрана:



Открыть главное окно программы можно:

• нажатием левой кнопки мыши на всплывающем сообщении;

• двойным нажатием левой кнопки мыши на значке программы в панели задач 🦃;

• выбором пункта «развернуть» в меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши на значке программы в панели задач.

100	cal.	- 14
Свернуть		
Развернуть		
		-

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; www.sdk-kristall.ru; E-mail: info@sdk-kristall.ru

Главное окно программы состоит из поля состояния ИБП и поля последних сообщений:

😼 СДК Кристалл. Состояние ИБП.	Поле состояния ИБП	
Источник бесперебойного питания подключен		
Режим работы от сети 220В Состоя	ние батарей норма	
Последние сообщения		
05.02.2015 11:28:49 > ИБП подключен.		
05.02.2015 11:28:51 > Работа от аккумуляторов. А	ккумуляторы ИБП заряжены не	е полностью.
05.02.2015 11:35:41 > Входное напряжение 220В в	осстановленно.	
Поле последних		
сообшений		

Поле состояния ИБП содержит информацию о текущем состоянии ИБП:

1. Источник бесперебойного питания подключен / Нет связи с источником бесперебойного питания;

- 2. Режим работы от сети 220В / от аккумуляторов;
- 3. Состояние батарей норма / заменить / тест.

Поле последних сообщений содержит список всех последних событий, произошедших с момента запуска программы.

Чтобы свернуть главное окно программы необходимо нажать кноп-ку или .

Описание выдаваемых программой сообщений:

- ИБП подключен. связь с ИБП установлена;
- *Нет связи с ИБП*. ИБП не подключен или не поддерживается;
- *Работа от аккумуляторов*. при отключении электроэнергии ИБП работает от аккумуляторов (АКБ);

23

- Работа от аккумуляторов. Аккумуляторы ИБП заряжены не полностью. — в момент отключения электроэнергии АКБ были заряжены не до конца, время автономной работы пульта диспетчера может быть меньше необходимого;
- *Входное напряжение 220В восстановлено.* подача электроэнергии возобновлена, АКБ заряжаются;
- Аккумуляторы ИБП разряжены. Завершение работы примерно через 1 минуту. – пульт диспетчера завершит работу через 1 минуту;
- Нагрузка на ИБП превышает допустимую. Убедитесь, что к ИБП подключено оборудование только из состава СДК Кристалл. – необходимое время автономной работы ИБП гарантируется только с оборудованием из состава пульта диспетчера СДК Кристалл, поэтому подключать к ИБП любые другие потребители электроэнергии запрещено;
- *Нагрузка на ИБП в норме.* нагрузка на ИБП пришла в норму после превышения;
- *Производится тестирование аккумуляторов ИБП.* АКБ автоматически тестируются для оценки их состояния;
- *Тестирование ИБП прервано. Работа от аккумуляторов.* во время проведения теста АКБ произошло отключение электроэнергии, тест переносится на другое время;
- *Тестирование аккумуляторов ИБП завершено.* процесс автоматического тестирования АКБ завершен;
- Повторное тестирование аккумуляторов ИБП завершено. процесс автоматического тестирования АКБ завершен;
- Необходимо заменить аккумуляторы ИБП. Обратитесь в обслуживающую организацию. – в процессе эксплуатации аккумуляторы ИБП изнашиваются, когда износ достиг уровня при котором не обеспечивается необходимое время автономной работы пульта диспетчера, АКБ требуется заменить, необходимо сообщить об этом сотрудникам обслуживающей организации;
- Программа была закрыта некорректно. Запланирован тест аккумуляторов ИБП. – отображается в случае аварийного выключения компьютера, которое возможно при неисправных аккумуляторах ИБП.

#### 7. Возможные неисправности

1. Отсутствие реакции программы на действия манипулятора «мышь».

**Действия:** нажать кнопку «Запуск» на экране монитора для перезапуска программного обеспечения.

2. При нажатии кнопки «Выкл» выход из программы и выключение компьютера не происходит.

**Действия**: компьютер выключается нажатием кнопки на системном блоке.

3. Нет звука при включении канала громкой связи. Действия: Проверить подключение кабелей звуковых колонок к задней панели системного блока компьютера. В случае сохранения неисправности обратиться в службу технического обслуживания.

4. Не работает микрофон.

**Действия**: Проверить подключение микрофона к системному блоку компьютера. В случае сохранения неисправности обратиться в службу технического обслуживания.

5. Получено голосовое сообщение «Нет связи с Блоком Контроля».

Нажать кнопку **«В ремонт»**. При этом блок контроля переходит в режим PEMOHT и перестает обслуживаться системой. О неисправности сообщить в службу технического обслуживания.

# 8. История изменений

Версия	Дата	История изменений
001	01.01.14	Базовая версия
002	16.04.15	п.6 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «СОСТОЯНИЕ ИБП»

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; <u>www.sdk-kristall.ru</u>; E-mail: <u>info@sdk-kristall.ru</u>

25

СДК Кристалл; тел. 936-26-10; <u>www.sdk-kristall.ru</u>; E-mail: <u>info@sdk-kristall.ru</u>

#### обучение

Государственное унитарное предприятие "Учебо-курсовой комбинат" ЛО проводит обучение по следующим профессиям:

1. Оператор диспетчерского пункта

(допускается к работе оператором на лифты, подключенные к диспетчерскому пульту)

2. Лифтеры

(допускается к обслуживанию больничных, пассажирских и грузовых лифтов) 3.Ответственные за организацию эксплуатации лифтов

4. Ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов

Учебный комбинат расположен рядом со ст. метро "Кировский завод"

Адрес: 198096 Санкт-Петербург ул. Кронштадская, 8

Справки по телефону: т. 783-32-02; т/ф. 783-24-15

Директор ГУП "УКК" Баринов Леонид Николаевич

Методист ГУП "УКК" Моисеенко Ирина Васильевна

ООО «СДК-Кристалл» проводит обучение по специальности Администратор средств диспетчеризации "Кристалл" . Справки по телефону: 936-26-10